



RC1x30 IMPREGNANTE CEROSO LASUR

Protección-Acabado-Mantenimiento

Campos de uso: carpintería, decoración de jardín, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas.

Información sobre el producto: es hidrorrepelente y conserva el aspecto mate natural de la madera. Protege de agentes atmosféricos y rayos UV, con excepción de la versión transparente ya que no tiene óxidos de hierro.

Instrucciones de uso

Madera en crudo. Preparar el soporte con papel abrasivo grano 150. Limpiar la superficie del polvo de lijado y aplicar 2 o 3 manos de producto.

Madera teñida/impregnada. Se puede aplicar RC1x30 en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 1 o 2 manos de producto.

Madera barnizada. Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar de nuevo la superficie y realizar la impregnación.

Mantenimiento: en productos muy expuestos a los agentes atmosféricos basta realizar el mantenimiento en las partes que comienzan a degradarse. Lijar el producto con papel de grano medio 180-220, quitar el polvo del lijado y aplicar una mano del color deseado. En las partes más afectadas se puede aplicar una segunda mano. Si el producto está poco expuesto a la intemperie, las operaciones de retoque y renovación serán menos frecuentes.

Repintado: Acabado Ceroso RCxx30.

Envase: 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 25 L.



Conservar a una temperatura no inferior a 5°C



Pintar a una temperatura no inferior a 10°C



Listo para el uso



Brocha, pistola



Rendimiento
12 m²/L



Mezclar bien
antes de usar



Secado entre manos
1-2 horas



Secado final
3 horas



RC1030
TRANSPARENTE



RC1130
TEKA-ALERCE



RC1230
CASTAÑO-NOGAL
CLARO



RC1330
NOGAL



RC1430
NOGAL OSCURO



RC1530
CAOBA



RC1830
BLANCO