

Cinta Selladora Sanitaria

Revisión: 25/11/2021

Página 1 De 2

Especificaciones

Material de soporte	TPE
Capa de cola	Caucho butílico
Protector	Lámina siliconada
Espesor (soporte + adhesiva)	1,70 mm
Temperatura de aplicación	5 °C → 30 °C

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto

Cinta Selladora Sanitaria es una cinta de sellado autoadhesiva para sellar juntas impermeables a lo largo de la bañera, el plato de ducha, el lavabo, la encimera, el fregadero, el piso y las baldosas. Alternativa rápida y fácil de aplicar a los selladores tradicionales.

Propiedades

- Estanco al agua
- Fácil de aplicar
- Muy buena adherencia a casi todos los sustratos.
- Resistente a la grieta
- No destiñe
- No requiere tiempo de secado, siga trabajando de inmediato
- Sin disolventes

Aplicaciones

- Sellado impermeable de juntas a lo largo de bañera, plato de ducha, lavabo, encimera, fregadero, suelo y azulejos.
- Como alternativa a los selladores tradicionales.
- Solo para uso en interiores

Embalaje

Color: blanco

Embalaje: rollo

Longitud (m): 3,35

Espesor (mm): 1,7

Anchura (mm): 22, 38

Período de validez

Al menos 24 meses en envase original, no abierto y almacenado en un lugar seco y fresco a una temperatura de entre +5°C y +40°C. Un almacenamiento a temperaturas superiores a +50°C puede dar lugar a dificultades para quitar el revestimiento antiadherente.

Sustratos

Sustratos: Los sustratos más habituales en baños y cocinas: bañera, plato de ducha, lavabo, fregadero, suelo y azulejos. No apto para PE, PP, PTFE y betún.

Naturaleza: rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa. Asegúrese de que en la superficie no haya escarcha ni condensación.

Preparación de la superficie: Desengrasar cuidadosamente la superficie con Soudal Surface Cleaner o acetona (esta última no es apta para plásticos). Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Cinta Selladora Sanitaria

Revisión: 25/11/2021

Página 2 De 2

Método de aplicación

Método de aplicación: Corte la Cinta Selladora Sanitaria a la medida y tome 1 cm extra como margen.

Si la tira está un poco rígida, se puede ablandar calentándola suavemente en el radiador o con un secador de pelo.

Doble la tira por la mitad en toda su longitud y retire una pequeña sección del revestimiento antiadherente.

Aplique la tira en la esquina de la articulación más larga y presione firmemente.

Retire el forro de liberación restante y continúe presionando firme y uniformemente sin estirar la tira. Corta el exceso de tira al final de la junta.

Adhiera las tiras en las esquinas una sobre la otra, luego corte las partes superpuestas en un ángulo de 45 °, retire las piezas sueltas y presione la esquina firmemente nuevamente.

Para obtener una mejor adherencia se puede calentar la tira con un secador de pelo durante 10 seg. inmediatamente después de la aplicación.

Compruebe si la Cinta Selladora Sanitaria se adhiere bien en todas partes (especialmente en las juntas de baldosas) y espere 24 horas antes de usar los sanitarios.

Limpieza: Los restos de cola pueden eliminarse con el Soudal Adhesive Remover-CT o Soudal Surface Cleaner.

Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

Observaciones

- No apto para juntas de expansión y dilatación.
- Al realizar conexiones, la resistencia máxima dependerá de la fuerza y no de la duración de la compresión.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.